4 Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Verwendung bestimmt:

Der ADT0612 ist ausschließlich für das Schweißen von Rundnähten oder das Positionieren von Schweißbaugruppen in günstigen Schweißpositionen geeignet.

Schweißverfahren Wig(Tig), Mig,Mag.

Die Werkstücke müssen mittig zentriert laufen.

Jede andere Verwendung ist keine bestimmungsgemäße Verwendung.

Einsatzbereich – elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Der Schweißdrehtisch ist ausschließlich für die Verwendung in folgenden Einsatzbereichen bestimmt:

- Industriebereich
- Gewerbebereich, Kleinbetriebe
- der Einsatzbereich muss wettergeschützt, nässegeschützt sein.

.

Die Verwendung in anderen Einsatzbereichen ist nicht bestimmungsgemäß.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Unter Einhaltung aller Grenzen und Sicherheitsvorschriften geht keine Gefahr aus.

4.1 Sicherheitshinweise

Der ADT0612 ist nach den einschlägigen internationalen Normen gebaut. Wie bei jedem technischen Produkt können aber von der Anlage bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Benutzung Gefahren ausgehen.

Bitte beachten Sie:

- **Schutzbrille und Gehörschutz bei Benutzung tragen sowie nach Benutzung geforderte Psa.**
- **Vor Nässe schützen.**
- **Gerät darf unter keinen Umständen geöffnet werden**
- **Es dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.**
- **Reparaturen dürfen nur von dem Hersteller oder autorisierten Partnern ausgeführt werden.**
- **Bei Pflege- und Wartungsarbeiten immer den 18V DC Akku entfernen.**
- **Gerät nur im sicheren und fixiertem Standbetrieb nutzen.**
- **Akku nur für den Moment der Benutzung aufsetzen und nach Gebrauch entfernen.**
- **Nicht für Personen mit Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren geeignet.**
- **Die Maschine sollte nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben und besonders die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.**
- **Die Betriebsanleitung immer in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort der Maschine beilegen.**
- **Die der Maschine angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise dürfen nicht entfernt werden und müssen leserlich bleiben.**

DBJ WELDING SOLUTIONS

- **Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass sich keine Personen oder Hindernisse im Gefahrenbereich befinden.**
- **Vor Arbeitsbeginn auf äußerlich erkennbare Mängel überprüfen.**
- **Von Kindern fernhalten.**
- **Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da dieser in Rotierenden Teilen hängen bleiben kann.**
- **Greifen sie nicht in oder über die laufende Maschine.**
- **Defekte Teile oder Mängel müssen sofort ausgetauscht oder behoben werden.**
- **Stellen sie sicher, dass beim Einstellen des Arbeitswinkels beide Hände am Futter sind und eine zweite Person die Klemmung löst und arretiert. Schwerste Klemmgefahr. Arbeitswinkel nur verändern bei leerem Futter.**

Am Gerät sind folgende Sicherheitskennzeichnungen angebracht.

Read manual

Gefahrstelle

Die angerachten Sicherheitskennzeichnungen dürfen nicht entfernt werden.

CE

Dbj welding solutions
Höhgärtenstraße 25
35641 Schöffengrund

Telefon: 015168432779
E-Mail: dbjweldingsolutions@yahoo.com
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten